

## วิธีการประกอบสินค้า รุ่น : Galaxy Bear



### อุปกรณ์ภายในกล่อง

ชิ้นส่วน	รายละเอียด	จำนวน
A	โคมไฟ พร้อมสวิตช์	1ชิ้น

### คำแนะนำการใช้งาน

#### การปรับอุณหภูมิสี 3 ระดับ

สินค้า เปิด/ปิด โดยสวิตช์

กดสวิตช์ 1 ครั้ง : แสงสีวอร์ม ติดค้าง

กดสวิตช์เบา ๆ : เปลี่ยนโหมดแสงและสีแบบกะพริบช้า

กดสวิตช์อีกครั้ง : เปลี่ยนโหมดแสงและสีแบบกะพริบเร็ว

กดสวิตช์อีกครั้ง : เลือกให้ไฟติดค้างสีใดสีหนึ่งได้ โดยไฟจะไม่กะพริบ

### คำเตือน

โคมไฟที่ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมแบบชาร์จไฟได้

ห้ามนำแบตเตอรี่ไปใกล้แหล่งความร้อนหรือแสงแดดโดยตรง

ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ขณะเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

ห้ามตัดแปลงหรือบังคับใช้งานโคมไฟโดยเด็ดขาด

การตัดแปลงใด ๆ อาจส่งผลต่อความปลอดภัยและก่อให้เกิดอันตรายได้

ผู้ผลิตขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่มีการตัดแปลง

### ข้อควรระวัง

กรุณาอ่านคำแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาอย่างละเอียด

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จะรับประกันได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้องเท่านั้น

โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้ในที่ปลอดภัย

ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือร่างกาย อันเกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ผิดวิธี

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการช่วยเหลือหรือการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี

การตัดแปลงผลิตภัณฑ์ใด ๆ จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลงทันที

ห้ามจุ่มผลิตภัณฑ์ลงในน้ำ หรือสัมผัสด้วยมือที่เปียก

หากพบความผิดปกติ ความเสียหาย หรือการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ ให้หยุดใช้งานทันที และติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือช่างผู้ชำนาญ

อะแดปเตอร์ชาร์จไฟที่รองรับ:

แรงดันไฟเข้า 100-240V~ 50/60Hz

กระแสไฟออก 5V DC 1A

ควรใช้สายชาร์จที่ผู้ผลิตจัดให้เท่านั้นและใช้อะแดปเตอร์ที่ได้มาตรฐาน

### การดูแลรักษา

หากสายชาร์จชำรุด ควรเปลี่ยนโดยการติดต่อผู้จัดจำหน่าย

ควรถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนทำความสะอาด

ทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดชนิดอ่อน

หลีกเลี่ยงการใช้แอลกอฮอล์ หรือสารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของอะซิโตน แอมโมเนีย หรือสารละลายอื่น ๆ

ห้ามให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับวัตถุมีคมหรือของแข็ง