

## คู่มือการใช้งาน กาต้มน้ำไฟฟ้า รุ่น : MWK1L-BL/W

220 โวลต์, ~50 เฮิรตซ์, 1,500 วัตต์

- ① พวยกา
- ② ฝาปิด
- ③ ที่จับ
- ④ ตัวเครื่อง
- ⑤ ฐาน
- ⑥ สวิตช์เปิด/ปิด
- ⑦ ไฟแสดงสถานะ



### คำเตือน:

- 1) ห้ามเด็ก! ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้
- 2) เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือน และการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน เช่น:
  - \* พื้นที่ครัวของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสถานที่ทำงาน
  - \* ลูกคาโนโรงแรม

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ หรือใช้ในลักษณะอื่นที่ต่างจากวัตถุประสงค์ในการออกแบบ การรับประกันจะถูกลบเลิกทันที

## ข้อควรระวังที่สำคัญ

1. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าให้ตรงข้อกำหนดของเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้กระแสไฟเกิน ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังสูงอื่นบนวงจรเดียวกัน
2. ห้ามดิ่งสายไฟ และห้ามวางเครื่องนบน หรือใกล้เตาแก๊ส หรือเตาไฟฟ้า หรือบนเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ และในที่เปียก
3. เมื่อกาต้มน้ำทำงาน โปรดหันพวยกาของกาต้มน้ำ ออกนอกตัวผู้ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงไอน้ำร้อน ห้ามสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน ให้จับที่จับเท่านั้น ห้ามสัมผัสที่ฝาปิด(ขณะร้อน) แต่ให้ใช้ที่จับเมื่อยกกาต้มน้ำ ที่มีน้ำร้อนออก ห้ามเปิดฝในระหว่างที่กำลังต้มน้ำ

4. เด็ก ผู้ป่วย สัตว์เลี้ยง ต้อง! มีการดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ควรให้เด็กหรือผู้ด้อยความสามารถ ผู้ป่วยทางจิต เป็นผู้ใช้งาน ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่หากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า

**คำเตือน:** เก็บเครื่องให้พ้นมือเด็ก และอย่าปล่อยให้เด็กดิ่งสายไฟหรือสัมผัสชิ้นส่วนเล็กๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างที่กำลังต้มน้ำทำงาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการถูกน้ำร้อนลวกหรือไฟฟ้าช็อต

5. ห้ามจุ่ม หรือแช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องลงในน้ำหรือของเหลว ห้ามใช้เครื่องของคุณกับสายพวงเวียนแต่สายพวงนี้จะได้รับการตรวจสอบและทดสอบโดยมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)
6. ห้ามใช้งานเครื่องด้วยมือที่เปียก
7. ห้ามปล่อยเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลขณะใช้งาน
8. ห้ามใช้กาต้มน้ำเพื่อต้มสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ชา

## การใช้งาน

สำหรับการใช้งานครั้งแรก หรือไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน เราแนะนำให้เติมน้ำดื่มสะอาดลงในกาต้มน้ำจนถึงขีดสูงสุด ต้มแล้วเทน้ำทิ้ง จากนั้นล้างด้วยน้ำเปล่า ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นอย่างน้อย 2 ครั้ง

1. ดึงสายไฟออกจากช่องเก็บของที่ฐานเครื่อง เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบที่บ้าน
2. เปิดฝแล้วเติมน้ำลงในกาต้มน้ำ ห้ามปล่อยให้น้ำสูงเกินขีดสูงสุด หรือต่ำกว่าขีดต่ำสุด
3. ปิดฝและล็อกให้แน่นสนิท โปรดวางกาต้มน้ำกลับเข้าที่ฐานอย่างถูกต้อง เปิดกาต้มน้ำโดยกดสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง “I” (เปิด) ไฟจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงว่ากาต้มน้ำกำลังทำความร้อน
4. กาต้มน้ำจะปิดโดยอัตโนมัติที่ตำแหน่ง “O” เมื่อน้ำเดือด และไฟนิออนจะดับลง

**หมายเหตุ:** หากต้องการต้มน้ำอีกครั้ง ควรกดสวิตช์เปิดหลังจาก 30-60 วินาที

5. ยกกาต้มน้ำออกจากฐานโดยใช้ที่จับแล้วเทน้ำลงในภาชนะ

**หมายเหตุ:** สวิตซ์จะทำงานได้เมื่อวางตัวกาต้มน้ำเข้าที่ฐานอย่างถูกต้องเท่านั้น

## การรับประกัน

เราขอรับประกันกาต้มน้ำไฟฟ้าขนาดเล็กของเรา รุ่น รุ่น MWK1L-BL (สีดำ) และ MWK1L-W (สีขาว) เป็นระยะเวลา 1 ปี

## Instruction Manual Kettle Model : MWK1-BL & W

220V., ~50Hz., 1,500W.

- ① Spout
- ② Lid
- ③ Handle
- ④ Body
- ⑤ Base
- ⑥ Power switch
- ⑦ Indicator light



### WARNING:

- 1) Children shall not play with the appliance.
- 2) This appliance is intended to be used in household and similar application such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments.

### IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Always use your appliance from a power outlet of the voltage (A.C only), current market on the appliance. To avoid circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.
2. Do not drag cord emphatically and do not place this appliance on or near a jot gas or electric burner or on the top of other electric appliances and wettest place.
3. When the kettle working, please place the spout of the kettle against the user to avoid the hot steam. Do not touch hot surfaces, use the handle. Do not carry the lid but use handle when removing the kettle with hot water. Do not remove lid during boiling cycle.

4. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children, infirm persons or animals

**WARNING:** keep children away from appliance and do not let them drag the cord and touch the little especially during the kettle working or result in scald or electric shock.

5. Do not immerse any part of the appliance in water or other liquid. Do not use your appliance with and extension cord unless this cord has been checked and tested by a qualified technician or service person.
6. Do not operate the appliance with wet hands.
7. Never leave the appliance unattended when on use.
8. Do not use the kettle to heat anything other than water.

### OPERATION

For the first time to use or no use for long time, we recommend that you fill to the maximum level mark with fresh tap water, boil and empty the kettle then wash it with water, repeat the operations above at least 2 times.

1. Pull out the power cord from the compartment of the base unit, connect the plug into a power outlet.
2. Open the lid then fill the water into the kettle. Never allow the water above the maximum level or lower than the minimum level.
3. Close the lid and lock it fully. Please exactly the kettle back on the base unit. Switch the kettle on by pressing the switch at "I" position, the light will illuminate to indicate the kettle is heating.
4. The kettle will automatically switch off at "O" position once the water has boiled and the neon light does off.

**NOTE:** If you need heat the water again, should switch it on after 30-60 seconds.

5. Lift the kettle from the base by handle and pour out the water into container

**NOTE:** The switch just can work when the kettle body place exactly on the base unit.

### WARRANTY

We hereby warranty our Mini Water Kettle model MWK1L-BL (Black) & MWK1L-W (White) in a period of 1 (one) year.