ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำเตือนและข้อแนะนำในการใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อบุคคล และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่าน

คำเตือน

1. ห้ามใช้ของเหลว เช่น ใช้ต้อนเนกประสงค์ทำความสะอาด ควรใช้ผ้าในการทำความสะอาด
2. ห้ามล้างหรือแช่ฐานผสมเครื่องลงในน้ำโดยเด็ดขาด เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้กระแสไฟฟ้ารั่วไหล หรืออุปกรณ์การเชื่อมต่อได้
3. ปิดสวิตช์การทำงานทุกครั้ง ก่อนถอดโถปั่นออกจากฐานผสมเครื่อง
4. อย่าเสียบปลั๊กเพื่อเปิดเครื่องเปล่า เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องเสียหายได้
5. การเสียบหรือถอดปลั๊กทุกครั้ง ควรจับที่ตัวปลั๊ก อย่าดึงหรือกระชาก เพราะอาจทำให้สายไฟชำรุดได้
6. ขณะใช้งานอย่าเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ในเต้ารับเดียวกัน เพราะอาจทำให้เต้ารับเกิดความร้อน และเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
7. ควรวางเครื่องปั่นเนื้อที่เด็กเอื้อมไม่ถึง เพื่อป้องกันเด็กเล่นสวนเด็ดมาเดินมือ
8. ไม่ควรใส่ส่วนผสมในโถปั่นเกินกว่าขีดระดับความจุที่กำหนด
9. ส่วนผสมที่อุณหภูมิสูง ควรปล่อยให้เย็นลงก่อนเสิร์ฟในโถปั่น
10. อย่าน้ำวัสดุดิ้ง หรือมือลงไปในโถปั่น ขณะเครื่องทำงานอยู่
11. ถอดปลั๊กออกทุกครั้ง ก่อนเริ่มทำความสะอาดตัวเครื่อง หรือไม่ต้องการใช้งาน

ข้อแนะนำในการใช้ / ข้อปฏิบัติ

1. เครื่องปั่นอเนกประสงค์นี้ไม่มีเจตนาให้บุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติหรือขาดประสบการณ์และขาดความรู้ความเข้าใจนำเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปใช้งานเว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานเกี่ยวกับเครื่องใช้ในด้านความปลอดภัย
2. หากสายไฟหรือปลั๊กเสียชำรุด ต้องให้ศูนย์บริการหลังการขายของชาร์ปหรือผู้ที่ผ่านการอบรมจากการบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
3. เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

ส่วนประกอบ

EM-M601P EM-M601 EM-M601 EM-M601P

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	EM-M601	EM-M601P
ขนาดความจุโถปั่น (มิลลิลิตร)	1,250	
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	600	
แรงดันไฟฟ้า (วัตต์)	220	
ความถี่กระแสไฟฟ้า (เฮิรตซ์)	50	
น้ำหนักเครื่อง (กิโลกรัม)	2.1	2.2
ขนาดภายนอก (กxลxซ) (มิลลิเมตร)	200 x 396 x 182	
สวิตช์	4 จังหวะ (PULSE/O/1/2)	
ใบมีดสแตนเลสปลอดสนิม	5 แฉกพับปลา	4 แฉกแบบเรียบ
อุปกรณ์เพิ่มเติม	ไม้พายคนอาหาร	

- รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการใช้งาน

ก่อนการใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า แรงดันไฟฟ้าที่ใช้คือ 220 โวลต์ เท่านั้น

วิธีใส่ชุดใบมีดโถปั่น

1. ใส่ชุดใบมีดโถปั่นลงที่ตำแหน่งของโถปั่น
2. หมุนชุดใบมีดโถปั่นไปตามทิศทางลูกศร "LOCK" เพื่อล็อกตำแหน่งโถปั่นให้แน่น ควรแน่ใจว่า ยางรองชุดใบมีดโถปั่น อยู่ในตำแหน่งบนชุดใบมีดโถปั่นอย่างถูกต้อง

หมายเหตุ
- ใส่ชุดชุดใบมีดโถปั่นมีลูกศรบอกทิศทางการถอด (OPEN) และใส่ (LOCK) ชุดใบมีด
- ก่อนใส่ชุดใบมีดโถปั่นกลับเข้าโถปั่น ควรตรวจสอบยางรองว่ามีอยู่ครบชุดใบมีดโถปั่นหรือไม่ เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
- หลังจากใส่ชุดใบมีดโถปั่น ให้หมุนชุดใบมีดกลับไปตำแหน่งโถปั่นเปล่า ก่อนใช้งาน หากใส่ไม่แน่นจะมีน้ำรั่วซึม

วิธีการถอดใบมีดจากโถปั่น

1. ถอดชิ้นส่วนเข้าตำแหน่งของโถปั่น เพื่อจับชุดใบมีดโถปั่น
2. หมุนชุดใบมีดโถปั่นไปตามลูกศร "OPEN" เพื่อถอดชุดใบมีดโถปั่นออก แล้วค่อยๆ ดึงตำแหน่งของโถปั่น

วิธีการใช้งานโถปั่นพร้อมฟิลเตอร์แยกกากอาหาร (เฉพาะรุ่น EM-M601P)

1. ใส่ฟิลเตอร์แยกกากอาหารลงในโถปั่นและปิดฝาโถปั่น เพื่อกดร่องบนของฟิลเตอร์แยกกากอาหารให้อยู่ในตำแหน่งที่ปิดลงที่โถปั่นการใช้งาน
2. ใส่ส่วนผสมอาหาร (ที่ต้องการแยกกาก) ลงในฟิลเตอร์แยกกากอาหาร แล้วปิดฝาดองหรือใส่ไม้พายคนอาหาร เพื่อป้องกันส่วนผสมกระเด็นออกมา
3. ทำตามขั้นตอนข้อ 2 ของหัวข้อ "วิธีการใช้งาน"

การเลือกความเร็วในการปั่น

ควรเลือกความเร็วให้เหมาะสมกับส่วนผสมที่ต้องการปั่น
สวิตช์ 0 : ปิดการทำงาน
ความเร็วระดับ 1 : สำหรับอาหารที่เป็นของเหลว เช่น นม
ความเร็วระดับ 2 : สำหรับอาหารที่เป็นของเหลวผสมของเหลว
P (PULSE) : สำหรับปั่นอาหารเพียงชั่วขณะในแต่ละครั้ง (ทดปล่อยมือ ปุ่มจะหมุนกลับตำแหน่ง 0)

วิธีการปิดฝาโถปั่น

ปิดฝาโถปั่น (ดังภาพ) หมุนให้เขี้ยวล็อกยึดติดกับโถปั่น โดยหมุนไปทิศทางตามเข็มนาฬิกา ให้ปิดสนิทพอดี

วิธีการใช้ไม้พายคนอาหาร

ลอดไม้พายคนอาหารลงในช่องบนฝาปิดของโถปั่น เพื่อคนอาหารในโถปั่น

EM-M601P EM-M601

วิธีการใช้โถปั่น

1. ใส่ส่วนผสมอาหารที่ต้องการลงในโถปั่น หากต้องการใช้งานโถปั่นพร้อมฟิลเตอร์แยกกากอาหาร • ดูหัวข้อ "วิธีการใช้งานโถปั่นพร้อมฟิลเตอร์แยกกากอาหาร" (เฉพาะรุ่น EM-M601P)

หมายเหตุ • หลีกเลี่ยงการบดน้ำแข็งก้อยเกิน 5 ก้อน (EM-M601P)
• หลีกเลี่ยงการบดน้ำแข็งก้อยเกิน 12 ก้อน (EM-M601)

2. วางโถปั่นบนฐานผสมเครื่องและหมุนโถปั่นทวนทางตามเข็มนาฬิกาจนโถปั่นล็อกกับฐานผสมเครื่อง

หมายเหตุ หากหมุนล็อกโถปั่นไม่สนิท มอเตอร์จะไม่ทำงาน

3. ปิดฝาโถปั่นและเสียบปลั๊กไฟแน่น • ดูหัวข้อ "วิธีการปิดฝาโถปั่น"

หมายเหตุ ควรตรวจสอบว่า สวิตช์อยู่ที่ตำแหน่งเลข 0 (ปิด) ทุกครั้ง ก่อนเสียบปลั๊กไฟ

4. หมุนสวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง ไปตำแหน่ง 1, 2, P (PULSE) ตามระดับความเร็วที่ต้องการ

หมายเหตุ การใช้งานในแต่ละครั้ง ไม่ควรใช้งานต่อเนื่องนานเกิน 2 นาที และควรหยุดพักเครื่องอย่างน้อย 1 นาที ก่อนเริ่มใช้งานครั้งต่อไป

5. หมุนสวิตช์เปิด-ปิดเครื่องไปที่ตำแหน่งเลข 0 (ปิด) เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว

6. หมุนโถปั่นตามทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเล็กน้อย แล้วยกออกจากฐานผสมเครื่อง

วิธีการใช้โถบดแห้ง

1. ทยางโถบดแห้งชิ้น แล้วใส่ส่วนผสมอาหารที่ต้องการลงไป

หมายเหตุ โถบดแห้งไม่เหมาะสมกับการปั่นของเหลวบางชนิด

2. นำฐานโถบดแห้งครอบปิดและหมุนล็อก โดยหมุนตามทิศทางทวนเข็มนาฬิกาให้สนิท

3. วางโถบดแห้งลงบนฐานมอเตอร์ และหมุนโถให้ทวนทางตามเข็มนาฬิกา จนโถบดแห้งล็อกกับตัวฐานมอเตอร์

หมายเหตุ หากหมุนล็อกโถบดแห้งไม่สนิท มอเตอร์จะไม่ทำงาน

4. เสียบปลั๊กให้แน่น

หมายเหตุ ควรตรวจสอบว่า สวิตช์อยู่ที่ตำแหน่งเลข 0 (ปิด) ทุกครั้งก่อนเสียบปลั๊กไฟ

5. หมุนสวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง ไปตำแหน่ง 1, 2, P (PULSE) ตามระดับความเร็วที่ต้องการ

หมายเหตุ การใช้งานในแต่ละครั้ง ไม่ควรใช้งานต่อเนื่องนานเกิน 2 นาที และควรหยุดพักเครื่องอย่างน้อย 1 นาที ก่อนเริ่มใช้งานครั้งต่อไป

6. หมุนสวิตช์เปิด-ปิดเครื่องไปที่ตำแหน่งเลข 0 (ปิด) เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว

7. หมุนโถบดแห้งตามทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเล็กน้อย แล้วยกออกจากฐานมอเตอร์

ระบบนิรภัยป้องกันมอเตอร์ใหม่

หากโดนของเป็วามาณมากเกินไป ระบบนิรภัยจะหยุดการทำงานของมอเตอร์ทันที ในการรีเซ็ตเครื่องเมื่อเครื่องหยุดทำงาน ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

1. ปิดสวิตช์เครื่องและถอดปลั๊กออก
2. นำส่วนผสมออกบางส่วนเพื่อเติมของเหลวลงในเพื่อลดปริมาณ
3. ปล่อยให้เครื่องเย็นลง 15 นาที
4. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
5. เปิดเครื่องเพื่อเติมปริมาณส่วนผสมอีกครั้ง

วิธีการทำความสะอาดและบำรุงรักษา

โถปั่น

ใช้น้ำเปล่าประมาณครึ่งโถปั่น หรือผสมน้ำยาทำความสะอาดลงในเล็กน้อยแล้วปิดฝา นำมาตั้งบนฐานมอเตอร์ หมุนสวิตช์มายังตำแหน่ง PULSE สักครู่แล้วปล่อย ล้างน้ำน้ำยาภายในโถปั่นออกจากฐานมอเตอร์ ถอดชุดใบมีดโถปั่นออก นำมาล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม

หมายเหตุ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบมีด ขณะทำความสะอาด

ชุดฐานโถบดแห้งและโถบดแห้ง

ล้างด้วยน้ำเปล่าผสมน้ำยาทำความสะอาด และใช้แปรงขนอ่อนขัดทำความสะอาดจากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม

ฟิลเตอร์แยกกากอาหาร (เฉพาะรุ่น EM-M601P)

ถอดออกจากโถปั่น ล้างด้วยน้ำเปล่าหรือผสมน้ำยาทำความสะอาดด้วยแปรงขนอ่อน เพื่อทำความสะอาดเร็วขณะออกสะกรวดลาด

ตัวฐานมอเตอร์

ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาด

การรีไซเคิล

เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป แต่ควรนำไปทิ้งที่จุดรวบรวมขยะในท้องถิ่น เพื่อนำกลับไปรีไซเคิล และขจัดรักษาภาระสิ่งแวดล้อม

ผลิตโดย บริษัท เฟสเตอร์ อีเลคตริค จำกัด
64/1 ม.4 ถนนกึ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

บัตรรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ป

ชนิดของสินค้า เครื่องปั่นอเนกประสงค์ หมายเลขการผลิต
Product Blender
รุ่น
Model ☐ EM-M601 ☐ EM-M601P
นามชื่อ
Name
ที่อยู่ผู้ซื้อ
Address
_____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทร. _____
Post Code Tel.
ชื่อร้านค้าผู้แทนจำหน่าย _____
Dealer's name
ที่อยู่ _____
Address
จังหวัด _____
Province
วัน เดือน ปี ที่ซื้อ _____ ลายเซ็นผู้ขาย _____
Date of purchase พร้อมประทับตรา

1. บริษัทฯ รับประกันสินค้าชนิดนี้ ๆ รวมทั้งชิ้นส่วนสิ่งทดสอบที่เกิดจากการผลิตเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำการซื้อขาย ตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน
2. การรับประกันจะมีผลต่อเมื่อการชำรุดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิตหรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างประกัน
3. การรับประกันไม่มีผลบังคับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากวิธีผิดวิธี การใช้อุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้มาตรฐานบริษัทฯ อุบัติเหตุ ผ้าขี้นสนมแดง ถ้าอธรรมชาติ ซ่อมโดยบุคคลที่ไม่ความชำนาญ หรือที่ไม่ใช่การบริการแห่งที่ทำใน่ปาร์ เป็นต้น
4. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงค่าพาหนะหรือค่าใช้จ่ายในการบริการนอกสถานที่
5. บัตรรับประกันนี้ มิผลบังคับให้ผู้ขายจะในประเทศไทยเท่านั้น
6. โปรดเก็บรักษาบัตรรับประกันนี้ไว้กับท่าน และแม้ต้องการรับบริการโปรดนำบัตรรับประกันนี้ พร้อมใบเสร็จรับเงินไปแสดงด้วยทุกครั้ง

1. This warranty covers appliance's parts and manufacturing defect for 1 year after purchase date as appear on the receipt.
2. The warranty covers only defects caused in manufacturing process or defect of other parts during the term of warranty.
3. This warranty dose not cover other kind of damages caused by misuse, the use of equipment not included in the package, accident, animals or insects, force majeure, unauthorized repair and maintenance, or using with wrong current.
4. This warranty does not cover transport expense or service fee outside of company's place of operation.
5. This warranty shall only cover product in the territory of Kingdom of Thailand.
6. Please keep this warranty card with you and present this card along with receipt every time when receiving service.

ติดต่อขอข้อมูลเทคนิคและบริการ
ศูนย์อุตสาหกรรมสัมพันธ์ 0 2254 5000
รับแจ้งซ่อม โทร. 0 2333 3111 ต่อ 209, 210
SHARP TCE
LINE ID: @sharptce
www.sharptce.com

ผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย
ระและแบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
1643/4 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2333 3111
Email : callcenter@thaicity.co.th
เราเชื่อว่า การให้โอกาสทางการศึกษา จึงการรับบุคลากรผลิตผลของเรา
WWW.THAICITY4BOOKLOK.COM

SHARP

คู่มือการใช้งาน

EM-M601 EM-M601P

เครื่องปั่นอเนกประสงค์ชาร์ปCUBE
รุ่น EM-M601
เครื่องปั่นอเนกประสงค์ชาร์ปCUBE PLUS
รุ่น EM-M601P (มีฟิลเตอร์แยกกากอาหาร)

สารบัญ	หน้า
ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย	2
ส่วนประกอบ	3
ข้อมูลจำเพาะ	3
วิธีการใช้งาน	4
ระบบนิรภัยป้องกันมอเตอร์ใหม่	6
วิธีการทำความสะอาดและบำรุงรักษา	7

โปรดดูวันผลิตที่ตัวสินค้า

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เพื่อให้การใช้เครื่องปั่นอเนกประสงค์ชาร์ป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

สแกนดูสูตรอาหาร