

อ่างล้างมือในสวน

GARDEN WASH BASIN

natural
ANA®

CANYON

Material: Cement

W42 x L42 x H120 CM

นทาน

10 ปี

วิธีการติดตั้ง

INSTALLATION KIT

natural
ANA®



1

สินค้าในกล่องแยกเป็น 2 ชิ้น

Two-piece wash basin inside the box.



2

ประกอบชิ้นที่ 1 และ 2 และขันน็อต

Join the two pieces with the screws.



3

ติดตั้งก๊อกน้ำบริเวณช่องที่พ่วง

Place the tap into the available hole.



สะดืออ่าง
Sink waste

4

ต่อท่อน้ำทิ้งด้วยท่อ PVC
ขนาด 1 1/2"

ใช้ท่อ PVC หรือท่ออ่อน
ต่อลงท่อระบายน้ำ

Use pvc pipe 1 1/2"
to connect with sewer pipe.

Use pvc pipe or softline
to connect with drain pipe.

Line Official

