



## วิธีการติดตั้ง ( Installation )

1. จัดเตรียมท่อน้ำดีพร้อมปลายน้ำออกเพื่อล้างทำความสะอาดท่อน้ำดี เนื่องจากเศษฝุ่นและตะกอนที่อุดตันอยู่ อาจเป็นสาเหตุทำให้ก๊อกน้ำเสียหายได้
2. ประกอบยางรองเข้ากับก๊อกน้ำ ( รูปที่ 1, 2 )
3. นำก๊อกติดตั้งตำแหน่งที่เตรียมไว้ แล้วสวมยางรอง ( รูปที่ 4 ) แหวนรอง ( รูปที่ 5 ) และขันยึดด้วยแป้นรองฐาน ( รูปที่ 6 ) ให้แน่น
4. นำหัวปลายสายดึง ( รูปที่ 7.1 ) สวมเข้ากับหัวล็อกสายดึง ( รูปที่ 8 )
5. ติดตั้งตัวกรอง ( รูปที่ 9 ) บริเวณจุดเส้นโค้งของสายดึงท่อ ( รูปที่ 7 ) แล้วขันน็อตให้แน่น
6. ต่อท่อน้ำดี ( รูปที่ 10 ) ที่จัดเตรียมไว้ ( รูปที่ 11 )

**ปริมาณน้ำ** 0.5-0.6 ลิตร/นาที ที่ความดัน 1 bar

- หมายเหตุ**
- (1) ไม่ควรใช้เครื่องมือปากมีคมขันตัวสินค้า ( ในการติดตั้งสินค้า ) อาจทำให้สินค้าชำรุด
  - (2) ควรใช้เทปพันเกลียว พันตามจุดข้อต่อของท่อน้ำดี

ผู้นำเข้า/จัดจำหน่าย : บริษัท สีน่า พี.แอล. โฮม จำกัด

103/1 หมู่ 6 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ 0-2751-0688 แฟกซ์ 0-2751-0569