


ECP9541X ECP7311GB
ECP6541X ECP6311GB
ECP6541B ECP9311GB
ECP9541K



EN	Cooker hood	User Manual	2
VN	Máy hút mùi	Hướng dẫn sử dụng	12
TH	เครื่องดูดควัน	คู่มือการใช้งาน	22

Enjoy peace of mind. Register your appliance today.

Stay updated on better living services,
safety notices and shop for accessories.



1. **Open the camera app
on your smartphone
and point at the QR
code to scan.**

Product Registration QR
code is located on the
front or underside of your
appliance.

2. **Tap the notification or link to open the
registration form.**

3. **Complete your details and enjoy peace
of mind.**



Electrolux

ด้วยความปลอดภัยในการใช้งานทุกท่าน

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากอิล็ค้าการสิทธิ์
ท่านได้เลือกผลิตจากท่านที่นำพาร่วมกับระบบการระดับ
มีอายุขัยและนวัตกรรมที่ สัมพันธ์เป็นเวลามากกว่าสอง
ผลิตจากชั้นของวัสดุที่ใช้การออกแบบที่มีความแข็งแรงสูง
และทันสมัย โดย ท่านผู้ใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้ได้ใช้ตามที่
ท่านได้เลือกผลิตจากท่าน ท่านจะมั่นใจได้ว่าท่านได้เลือกผลิต
ยอดเยี่ยมทุกเครื่อง ขอขอบคุณที่เลือกซื้อ

ก่อนการใช้งานผลิตจากท่านของท่าน

ก่อนใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า เราขอแนะนำให้ท่านอ่านคู่มือ
การใช้งานซึ่งมีคำอธิบายเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
การทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อ
หลีกเลี่ยงอันตรายซึ่งมีขึ้นพร้อมกับการใช้งานผลิตจากท่าน
ที่เลือกซื้อ สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
เพื่อ และอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดถี่ถ้วน
หลีกเลี่ยงการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง และอันตรายอื่นๆ

กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังในสถานที่ปลอดภัยเพื่อใช้ใช้งาน
ในอาคาร

เงื่อนไขในการใช้งาน

- ผลิตจากท่านที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการใช้
งานที่ลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น
- พื้นที่หรือห้องสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และ
พื้นที่ทำงานอื่นๆ
 - บ้าน
 - โดยแยกไฟฟ้าไปโรงเรือน ที่พักข้างทาง และสถานที่พัก
อาศัยอื่นๆ
 - ที่พักที่ปิดล้อมและอาคารเช่า

ก่อนติดตั้ง

ต้องแน่ใจว่าท่านได้อ่านข้อควรระวังในการใช้งานก่อน
อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนการติดตั้ง ขอเรียนบริการ เพราะท่าน
อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

จดหมายเลขรุ่นและหมายเลขประจำเครื่อง
ที่

รุ่น: _____
หมายเลขประจำเครื่อง: _____

สารบัญ

- 23 ข้อมูลด้านความปลอดภัย
- 24 คำอธิบายผลิตจากท่าน
- 25 ขนาด
- 26 การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า
- 28 การใช้งานตามข้อควรระวัง
- 28 การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด
- 29 การเก็บรักษา
- 30 คู่มือบริการลูกค้า

คำอธิบายสัญลักษณ์

! คำเตือน
สัญลักษณ์แสดงข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของท่าน

! ข้อควรระวัง

สัญลักษณ์แสดงข้อควรระวังการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

i สิ่งสำคัญ

สัญลักษณ์แสดงข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า

! สิ่งที่ต้องอ่าน

สัญลักษณ์แสดงข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า

RoHS
Compliant.

หากในอนาคตท่านจำเป็นต้องทิ้งผลิตจากท่านนี้ โปรดอย่าทิ้ง
ผลิตจากท่านนี้ร่วมกับขยะในครัวเรือน โปรดส่งผลิตจากท่านนี้
ให้ท่านปฏิบัติตามระเบียบที่ให้บริการ

ผลิตจากท่านนี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

การต่อระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ติดตั้งกับที่ระบุในฉลากแสดง
ข้อมูลด้านความปลอดภัย
ตรวจสอบว่าการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน
ควบคุมอาคาร การใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ ก่อนเชื่อมต่อ
กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า ให้ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ติดตั้ง
กับที่ระบุในฉลากแสดงข้อมูลด้านความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน
ไฟฟ้าที่ถูกต้อง โปรดให้ผู้ผลิต ตัวแทนฝ่ายบริการ
หรือบุคคลที่มีความชำนาญเป็นผู้ดำเนินการต่อระบบไฟฟ้า
โดยมีผู้เชี่ยวชาญ


คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับ
ผู้ติดตั้ง

ในกรณีที่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวัง
ที่เกี่ยวข้องกับแรงดันไฟฟ้า และห่างจากจุดจากจุดติดตั้ง
ถึงขั้นต้น (ตามตารางในหน้า 6)

- การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า:** ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้
อย่างเคร่งครัดเพื่อ ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
- ตรวจสอบข้อควรระวัง
 - ห้ามติดตั้งหรือทำงานในบริเวณที่มีน้ำ
 - ตรวจสอบข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับแรงดันไฟฟ้า
 - เมื่อทำงานในบริเวณที่มีน้ำ ให้ใช้เครื่องมือป้องกันไฟฟ้าช็อต
 - เพื่อรักษาแรงดันไฟฟ้า
 - การปฏิบัติตามคำแนะนำพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยให้การติดตั้ง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้ปลอดภัย
อีกด้วย

ห้ามปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ระวังระหว่างการทำงาน ยกเว้นใน
กรณีที่ ช่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการนี้ ห้ามปล่อย
ทิ้งจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เข้าไปในช่องหรือช่องว่างที่มี
อาจมีสารที่ติดจากการ พ่นไฟจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

หมายเหตุ: การติดตั้งในอาคารอาจจำเป็นต้องใช้
เครื่องมือช่างที่มีความชำนาญเพื่อให้ได้มาซึ่งความปลอดภัย
หาก ไม่ทราบการติดตั้งที่ปลอดภัยในสถานที่ติดตั้ง
โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำหรือคำแนะนำ




รูปที่ 1

รูปที่ 2

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ECP9541X ECP7311GB
ECP6541X ECP6311GB
ECP6541B ECP9311GB
ECP9541K




รูปที่ 3

รายละเอียดเครื่อง

หมายเลขอ้างอิง	จำนวน	ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
1	1 ชิ้น	ตัวเครื่องพร้อมแผงควบคุมการทำงาน หลอดไฟ เครื่องปั๊ม
2	2 ชิ้น	เดมเปอร์ (บานพับเปิด/ปิด)
3	1 ชิ้น	อะแดปเตอร์ช่องลมออก
4	1 ชิ้น	ฟากรองช่องลมออก
5	1 ชิ้น	ฟากรองช่องหมุนเวียนอากาศ
6	2 ชิ้น	แผงกรองคาร์บอน (อุปกรณ์เสริม)
7	2 ชิ้น	แผงกรองดักขี้ผึ้ง/ฝุ่น
8	1 ชิ้น	คู่มือการใช้งาน
9.a	4 ชิ้น	สกรูยึด
9.b	4 ชิ้น	แม่กั้นยึด


ขนาด

ECP6541X
ECP6541B
ECP6311GB




รูปที่ 4

ECP7311GB



รูปที่ 5

ECP9541K
ECP9541X
ECP9311GB



รูปที่ 6

การติดตั้งเครื่องดูดควัน



คำเตือน

โปรดดูหัวข้อ “ข้อควรระวังความปลอดภัย”



ก่อนการติดตั้ง

ก่อนติดตั้งเครื่องดูดควัน ให้อ่านข้อมูลด้านล้างจากฉลากแสดงข้อมูล ฉลากแสดงข้อมูลจะติดตั้งอยู่ด้านล่างของโครงเครื่อง


รูป _____

PNC _____

หมายเลขประจำเครื่อง _____

1. ต้องติดตั้งเครื่องดูดควันบนเพดานติดตั้งของตู้ ต้องติดตั้งเครื่องดูดควันเหนือเตาไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 65 ซม. หรือเหนือเตาแก๊สหรือเตาพลังงานระบบแก๊สไฟฟ้า 75 ซม. (รูปที่)

* หากกำแพงในการติดตั้งเตาอยู่ระยะห่างมากกว่าระยะห่างขั้นต่ำข้างต้น ให้ระยะห่างขั้นต่ำดังกล่าวในการติดตั้ง



2. ความสูงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. 4X Ø8 ช่องติดตั้ง เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเดินสายไฟแบบพ่วงดู โดยเว้นระยะห่างที่แสดงในรูปที่

การติดตั้งเครื่องดูดควัน

ก่อนติดตั้ง ให้อ่านรายละเอียดภาพด้านล่างนี้

มุมมองด้านหน้า

ภาพติดตั้ง

รูปที่

มุมมองด้านข้าง

ภาพติดตั้ง

พลาตา

>285

รูปที่


หลังการติดตั้ง

มุมมองด้านหน้า

รูปที่

มุมมองด้านข้าง


รูปที่



↑ ด้านหน้า


รูปที่ 12

3. ใส่สกรูยึดที่ 4 ตัวพร้อมกันกับขันยึด 4 ตัวเพื่อยึดเครื่องดูดควัน (รูปที่)




รูปที่ 13

4. ถ้าสามารถติดตั้งเครื่องดูดควันได้จึงเชื่อมต่อระบบดูดควันเข้าอากาศภายใน (รูปที่) หรือระบบดูดควันออกไปภายนอก (รูปที่)



รูปที่ 14

การประกอบระบบดูดควันเข้าอากาศ (รูปที่)



ระบบดูดควันออกไปภายนอก (รูปที่) :

เครื่องดูดควันนี้จึงดูดอากาศในห้องครัวที่เต็มไปด้วยควันและกลิ่นออกไป แลปล่อยให้อากาศที่ไหลผ่านแผงกรองคาร์บอน แล้วระบายออกสู่ภายนอกผ่านทางท่อนบาย (ไม่ใช่ไฟน) เครื่องดูดควันระบบนี้ไม่ต้องใช้พลังงานการหมุน ทำไม่ต้องติดตั้งท่อตัดทิ้งจากชุดตั้งระบบแบบใด (ระบบดูดควันอากาศภายในหรือดูดควันออกไปภายนอก) เพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า เราขอแนะนำให้ติดตั้งเครื่องดูดควันแบบดูดควันออกไปภายนอก (หากเป็นไปได้)

ศูนย์บริการลูกค้า

Thailand Consumer Care Tel: (+66 2) 725 9000 Electrolux Thailand Co., Ltd. Electrolux Building 14th Floor 1910 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 Office Tel : (+66 2) 7259100 Office Fax : (+66 2) 7259299 Email : customercaretha@electrolux.com	Singapore Consumer Care Center Tel: (+65) 6727 3699 Electrolux S.E.A. Pte Ltd. 351 Braddell Road #01-04, 351 On Braddell Singapore 579713 Email : customer-care.sin@electrolux.com
Indonesia Hotline service: 08041119999 PT. Electrolux Indonesia Electrolux Building Jl.Abdul Muis No.34, Pejaja Selatan, Gambir Jakarta Pusat 10160 Email:customer-care@electrolux.co.id SMS & WA : 0812.8088.8863	Philippines Consumer Care Center Toll Free: 1-800-10-845-CARE(2273) Consumer Care Hotline:(+63 2)845- CARE(2273) Electrolux Philippines,Inc. Unit B 12F Cyber Sigma Bldg, Lawton Avenue, McKinley West,Taguig, Philippines 1634 Trunkline:+63 2 737-4757 Website:www.electrolux.com.ph Email:wecare@electrolux.com
Vietnam Consumer Care Center Toll Free 1800-58-88-99 Tel: (+84 28) 39105465 Electrolux Vietnam Ltd. Unit 1&2, 10F Sofic Tower, #10 Mai Chi Tho Street, Thu Thiem Ward, Thu Due City, Ho Chi Minh City, Vietnam	Malaysia Consumer Care Center Tel: 1300-88-11-22 Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd. Corporate Office Address: Unit T2-7, 7th Floor, Tower 2, PJ33, No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor. Office Tel : (+60 3) 7843 5999 Office Fax : (+60 3) 7955 5511 Consumer Care Center Address: Lot C6, No. 28, Jalan 15/22, Taman Perindustrian Tiong Nam, 40200 Shah Alam, Selangor Consumer Care Center Fax: (+60 3) 5524 2521 Email : malaysia.customer-care@electrolux.com
HONG KONG SERVICE HOTLINE: (+852) 3193 9888 DCH ELECTRICAL APPLIANCES SERVICE CENTRE 4/F, DCH BUILDING, 20 KAI CHEUNG ROAD, KOWLOON BAY, HONG KONG EMAIL: customer-care@dch.com.hk WEBSITE: www.electrolux.com.hk	

www.electrolux.com

ศูนย์บริการลูกค้าที่มีทั้งที่ผู้

ท่านอาจรู้สึกท้อใจกับของบ้านที่พังหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสีย หรืออาจรู้สึกหงุดหงิดใจกับบริการลูกค้าของเรา เราขออภัยเป็นอย่างสูง และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อการที่ท่านได้ติดต่อเรา เราขออภัยเป็นอย่างสูงต่อการที่ท่านได้ติดต่อเรา เราขออภัยเป็นอย่างสูงต่อการที่ท่านได้ติดต่อเรา

ความเข้าใจและการบริการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของเรา เราขออภัยเป็นอย่างสูงต่อการที่ท่านได้ติดต่อเรา เราขออภัยเป็นอย่างสูงต่อการที่ท่านได้ติดต่อเรา เราขออภัยเป็นอย่างสูงต่อการที่ท่านได้ติดต่อเรา

คำสัญญาที่: “คำมั่นที่แท้จริง” จากอีเลคโตรลักซ์คือการให้บริการด้วยความห่วงใยและความเอาใจใส่ เราขออภัยเป็นอย่างสูงต่อการที่ท่านได้ติดต่อเรา เราขออภัยเป็นอย่างสูงต่อการที่ท่านได้ติดต่อเรา เราขออภัยเป็นอย่างสูงต่อการที่ท่านได้ติดต่อเรา

อีเลคโตรลักซ์ ด้วยความห่วงใยผู้ใช้งานทุกท่าน

ร่วมแบ่งปันความคิดเห็นกับเราที่
www.electrolux.com