

ไฟฉายแก๊ส (ไฟเป่า)

คู่มือการใช้งาน

สำคัญ: โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียด เพื่อทำความเข้าใจกับอุปกรณ์ก่อนเชื่อมต่อกับถังแก๊ส เก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

■ ชื่อชิ้นส่วน



5. ใช้เฉพาะในบริเวณที่มีการระบายอากาศดี

■ ข้อมูลด้านความปลอดภัย

- ตรวจสอบว่าสวิตช์ระหว่างอุปกรณ์และถังแก๊สอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและอยู่ในสภาพดีก่อนเชื่อมต่อกับถังแก๊ส (รูป) ต้องติดตั้งเครื่องที่ฟอร์ตทางเข้าของวาล์ว
- ห้ามใช้เครื่องหากมีกลิ่นหรือเสียงผิดปกติ ห้ามใช้เครื่องที่ชำรุด หรือทำงานผิดปกติ
- ต้องใช้เครื่องนี้ในบริเวณที่มีการระบายอากาศดี ตามข้อกำหนดของประเทศสำหรับการระบายอากาศสำหรับการเผาไหม้ (ต้องมีการระบายอากาศขั้นต่ำ 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) และเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของก๊าซที่ยังไม่เผาไหม้ซึ่งเป็นอันตราย
- ควรใช้เครื่องให้ห่างจากวัสดุไวไฟ และในระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ติดกัน (ผนัง เพดาน) ด้านหลัง 60 ซม. - ด้านข้าง 60 ซม. - เพดาน 100 ซม.
- ควรเปลี่ยนถังแก๊สในบริเวณที่มีการระบายอากาศดี โดยควรทำภายนอกอาคาร ให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ เช่น เปลวไฟ เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า และห่างจากผู้อื่น
- หากเครื่องของคุณรั่ว (มีกลิ่นแก๊ส) ให้นำออกไปข้างนอกทันทีไปยังบริเวณที่มีการระบายอากาศดี ปราศจากเปลวไฟ ซึ่งสามารถตรวจสอบและหยุดการรั่วได้ หากต้องการตรวจสอบรอยรั่วของเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ทำภายนอกอาคาร อย่าพยายามตรวจสอบหารั่วโดยใช้เปลวไฟ ให้ใช้น้ำสบู่

■ การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ข้อควรระวัง: ชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้อาจร้อนมาก เก็บเด็กเล็กให้ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- การเก็บรักษา: ควรเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ในที่แห้งและเย็นที่ปลอดภัยหลังจากถอดถังแก๊สออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- อย่าใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในทางที่ผิด หรือใช้สำหรับสิ่งที่ไม่ได้ออกแบบมา
- จับเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยความระมัดระวัง อย่าตก

รุ่น MS-T5


รูปที่ 1





รูปที่ 2



รูปที่ 3



รูปที่ 4



■ การประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มควบคุม (1) ปิดสนิท (โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาจนสุด) (รูปที่ 2)
- วางถังแก๊สให้ตั้งตรงเมื่อติดตั้งเข้ากับวาล์ว
- จัดแนวรูระบายที่คอของถังแก๊สให้ตรงกับแท่งระบุตำแหน่ง (2) บนอะแดปเตอร์วาล์ว (3) ของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ถอดอะแดปเตอร์วาล์วลงเบาๆ ในส่วนหัวของถังแก๊ส แล้วหมุนถังแก๊สตามเข็มนาฬิกาจนแน่นพอดีมือ (รูปที่ 3)
- หากไม่ได้ต่อถังแก๊สอย่างถูกต้อง คุณจะได้ยินเสียงฟู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดผนึกแก๊สอย่างสมบูรณ์แล้ว หากต้องการตรวจสอบการรั่วไหลของเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ทำนอกบ้าน อย่าพยายามตรวจสอบหารั่วโดยใช้เปลวไฟ ให้ใช้น้ำสบู่ การรั่วไหลใดๆ จะปรากฏเป็นฟองอากาศรอบๆ บริเวณที่รั่ว หากคุณไม่แน่ใจ หรือได้ยินหรือได้กลิ่นแก๊ส อย่าพยายามจุดไฟเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดถังแก๊สออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ

■ การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า


- หมุนปุ่มควบคุมตามเข็มนาฬิกาและดึงไกปืน (4) จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงคลิก ซึ่งแสดงว่าเกิดประกายไฟแล้ว (รูปที่ 4)
- ปรับขนาดของเปลวไฟโดยการหมุนปุ่มควบคุม
- ระวังปรากฏการณ์เปลวไฟลุกไหม้ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างช่วงอุ่นเครื่องและหากมีการเคลื่อนย้ายเครื่อง เครื่องสามารถใช้งานได้โดยไม่เกิดเปลวไฟลุกไหม้หลังจากอุ่นเครื่อง 30 วินาที
- หลังใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หมุนปุ่มควบคุมตามเข็มนาฬิกาจนสุด (รูปที่ 2)
- หมุนถังแก๊สตามเข็มนาฬิกาออกจากตัววาล์วเพื่อถอดออก จากนั้นเก็บเครื่องและถังแก๊สแยกกัน

■ การเปลี่ยนถังแก๊ส

- ตรวจสอบว่าถังแก๊สว่างเปล่าก่อนเปลี่ยน (เขย่าเพื่อฟังเสียงของเหลว)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปลวไฟดับสนิทก่อนถอดถังแก๊ส
- เมื่อเครื่องเย็นลงแล้ว ให้หมุนถังแก๊สตามเข็มนาฬิกาออกจากอะแดปเตอร์วาล์วเพื่อถอดออก
- ตรวจสอบซีลก่อนเชื่อมต่อถังแก๊สใหม่เข้ากับเครื่อง
- เปลี่ยนถังแก๊สภายนอกอาคารและห่างจากผู้คน
- เพื่อความปลอดภัยในการเชื่อมต่อถังแก๊ส ให้ตรวจสอบข้อต่อและข้อต่อทั้งหมดของอะแดปเตอร์วาล์วเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อหลวม

■ การบำรุงรักษาตามปกติ

- ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าโอริงซีลอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและอยู่ในสภาพดี หากชำรุดหรือสึกหรอให้เปลี่ยนใหม่
- ก่อนต่อถังแก๊ส ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตำแหน่งของก๊อค์และข้อต่อของอะแดปเตอร์วาล์วเป็นไปตามภาพประกอบต่อไปนี้



■ การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมทั่วไป

- ห้ามดัดแปลงเครื่องใช้ไฟฟ้า
- หากมีปัญหาใดๆ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย