


วิธีการใช้งาน

- 1. เปิดสวิตช์พาวเวอร์เพื่อเลือกความเร็ว 1 / 2 / 3 (ตำแหน่ง “0” คือ ปิดเครื่อง) ดูรูปที่ 3
- 2. พัดลมสามารถส่ายได้โดยใช้สวิตช์ส่าย (oscillation switch) ดูรูปที่ 4 และ 5
- 3. ปรับมุมขึ้น–ลงด้วยมือ (manual) ดูรูปที่ 6



SPECIFICATION

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 220V-240V
ความถี่ที่กำหนด: 50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด: 55W

การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง


สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรถูกทิ้งรวมกับขยะทั่วไป เพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการกำจัดขยะอย่างถูกต้อง โปรดรีไซเคิลอย่างรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ใช้แล้ว กรุณานำไปยังระบบรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ติดต่อร้านค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์

ประเภทสินค้า พัดลมตั้งพื้น 12 นิ้ว
ขนาด 35 x 36.5 x 92-118 cm
ผลิตที่ ประเทศจีน จำนวน 1 เครื่อง
วิธีใช้ หมุนสวิตช์เพื่อให้แรงลม
คำแนะนำ ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
คำเตือน ห้ามดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า
จำหน่ายโดย
บริษัท แกรนด์ไลฟ์ เเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
10 ซ.อุดมสุข31 ถ.สุขุมวิท บางจาก พระโขนง
กรุงเทพฯ 10260 โทร.0-2361-5989-93

AIKO

MODEL: AK-4031RC

STAND FAN 12”




ขอบคุณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา กรุณาอ่านคู่มือก่อนใช้งานครั้งแรกอย่างละเอียด

กฎความปลอดภัยในการใช้งาน

- 1. ห้ามสอดนิ้ว ดินสอ หรือวัตถุใดๆ ผ่านตะแกรงพัดลมขณะเครื่องทำงาน
- 2. ถอดปลั๊กพัดลมก่อนเคลื่อนย้าย
- 3. ถอดปลั๊กพัดลมก่อนถอดตะแกรงเพื่อทำความสะอาด
- 4. วางพัดลมบนพื้นผิวที่มั่นคง หลีกเลี่ยงการล้มคว่ำ
- 5. ห้ามใช้งานใกล้หน้าต่าง เพราะน้ำฝนอาจทำให้ไฟฟ้าช็อต

PART NAME:



- 1. ตะแกรงหน้า
- 2. ตัวล็อกใบพัด
- 3. ใบพัด
- 4. ตัวล็อกตะแกรงหลัง
- 5. ตะแกรงหลัง
- 6. ปุ่มกดส่าย
- 7. สวิตช์ปรับแรงลม
- 8. ฟาครอบหน้ามอเตอร์
- 9. ฟาครอบหลังมอเตอร์
- 10. แกนมอเตอร์
- 11. คอปรับก้มเงย
- 12. ข้อต่อ
- 13. ตัวล็อกปรับสไลด์
- 14. ขาพัดลม
- 15. ฐาน
- 16. แหวนรอง
- 17. สกรูรูปตัว L

วิธีการประกอบ

- 1. ประกอบฐาน
 - นำชิ้นส่วนฐานและท่อเสาคอลัมน์ออก
 - คลายน็อตรูปตัว L และแหวนรองจากท่อเสา เสียบท่อเสาลงในฐาน วางแหวนรองในตำแหน่ง แล้วขันสกรูตามเข็มนาฬิกาจนแน่น
- 2. ประกอบตัวเครื่อง
 - เสียบหัวพัดลมลงบนท่อเสาที่ประกอบแล้ว จากนั้นขันสกรูยึดตัวเครื่องให้แน่น

