

วิธีการใช้งาน AUKEY PA-TA10A

- การเลือกขั้วปลั๊ก: ใช้ปุ่มสไลด์ข้างตัวเครื่องเพื่อดันขั้วปลั๊กที่ต้องการ (US, UK, EU, AU) ออกมา และกดปุ่มสีเทาเพื่อเก็บขั้วปลั๊กกลับเข้าที่
- การใช้งาน: เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับท้องถิ่น จากนั้นเสียบอุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต AC หรือ USB
- การชาร์จไฟ:
 - USB-C (PD 45W): เหมาะสำหรับชาร์จโน้ตบุ๊ก (MacBook), แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟนที่รองรับชาร์จเร็ว
 - USB-A: สำหรับอุปกรณ์ทั่วไป
- ความปลอดภัย: มีฟิวส์สำรอง 10A มาให้ หากฟิวส์ขาดสามารถเปลี่ยนได้