

วิธีการใช้งาน AUKEY PA-TA13

1. การเลือกปลั๊ก: ใช้ปุ่มเลื่อนด้านข้างเพื่อปรับรูปแบบขาปลั๊ก (**US/UK/EU/AU**) ให้ตรงกับประเทศที่ใช้งาน
2. การใช้งานสายเคเบิล: ดึงสายเคเบิลแบบดึงกลับจากตัวปลั๊กเพื่อเสียบใช้งานอุปกรณ์
3. การชาร์จไว: พอร์ต **USB-C** รองรับ **PD 45W** เหมาะสำหรับชาร์จโน้ตบุ๊ก (เช่น **MacBook**), แท็บเล็ต และ สมาร์ทโฟน
4. อุปกรณ์ภายในกล่อง: ตัวแปลงปลั๊ก **Travel Adapter**, คู่มือการใช้งาน (**User Manual**), และถุงผ้า (**Velvet Bag**)