SMART
WiFi CAMERA

WIOT1065F-A4

USER MANUAL
คู่มือการใช้งาน

แนะนำผลิตภัณฑ์

ภายในกล่องผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย:

1. **กล้อง Smart Wi-Fi Camera x1**
2. **อะแดปเตอร์จ่ายไฟ x1**
3. **คู่มือการใช้งาน x1**
4. **ชุดน็อตยึดติดตั้ง x1**
5. **สาย Type C x1**

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

1. หากยังไม่มีบัญชีแอปพลิเคชัน ให้เลือก “สร้างบัญชีใหม่” โดยใช้อีเมล์ในการลงทะเบียน
2. กรอกชื่ออีเมล์ > คลิก “รับรหัสยืนยัน” > ไปที่อีเมล์ดูรหัสที่ได้รับ > ใส่รหัสยืนยันที่ได้รับ > ตั้งรหัสผ่าน > คลิก

Download APP
Available on the App Store
Google Play
IoT Smart Home
WATASHI IOT

การลงทะเบียน

1. หากยังไม่มีบัญชีแอปพลิเคชัน ให้เลือก “สร้างบัญชีใหม่” โดยใช้อีเมล์ในการลงทะเบียน
2. กรอกชื่ออีเมล์ > คลิก “รับรหัสยืนยัน” > ไปที่อีเมล์ดูรหัสที่ได้รับ > ใส่รหัสยืนยันที่ได้รับ > ตั้งรหัสผ่าน > คลิก “เสร็จสิ้น”

การเชื่อมต่ออุปกรณ์

1. ก่ำการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 GHz เข้ากับสมาร์ทโฟนของท่าน และทำการเปิดบลูทูธ ในมือถือของท่านไว้
2. ใส่ Memory Card ที่ตัวกล้อง (หากมี) จากนั้นเสียบสะตอปเตอร์กล้อง รอกล้องทำการบูตด้วยง หากกล้องบูตสำเร็จ กล้องจะหมุนรอบตัวของและหันกลับมาที่หน้าตรง

** หากไม่เป็นไปตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แนะนำกดปุ่ม Reset ค้างไว้ 5 วินาที เพื่อทำการ Reset **

3. เปิด แอปพลิเคชัน Watashi IoT กด + ทางด้านขวามวามือ > “ เพิ่มอุปกรณ์ “
4. หากแอปค้นหากล้องเจอผ่านสัญญาณ บลูทูธ แสดงอุปกรณ์ขึ้นมา คังภาพที่ 3 จากนั้น กดปุ่ม “ เพิ่ม “

5. แอปพลิเคชั่นจะแสดงชื่อ Wi-Fi ที่เชื่อถือของท่าน เชื่อมต่ออยู่ โปรดกรอกรหัส Wi-Fi ของบ้านท่านให้ถูกต้อง

** หากไม่ประกฏชื่อ Wi-Fi ให้เปิดตำแหน่งของมือถือ และอนุญาตให้แอปพลิเคชั่นเข้าถึงตำแหน่ง **

6. หากกรอกรหัส Wi-Fi เรียบร้อยแล้ว ให้กด “ ถัดไป” และอการเชื่อมต่อ

** การเชื่อมต่อครั้งแรก ตัวกล้องและมือถือควรอยู่ใกล้เร้าเตอร์ **



7. หากเพิ่มอุปกรณ์สำเร็จ แอปพลิชันจะแสดงภาพพื้นหา คังในรูป ในหน้านี้สามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ได้ หากทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้กด “ เสร็จสิ้น “ เป็นอันจบกระบวนการ การเพิ่มอุปกรณ์



การตรวจสอบสถานะเมมโมรี่การ์ด

1. คลิก “…” ที่มุมขวาบน > คลิก **“การตั้งค่าการ์ดหน่วยความจำ”** > สามารถตรวจสอบสถานะของความจุเมมโมรี่การ์ด

คำแนะนำ ควรฟอร์แมท เมมโมรี่การ์ดก่อนใช้งาน
ก่อนใส่เมมโมรี่การ์ดควรถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกก่อน



การตั้งค่าการบันทึก

1. คลิก “…” ที่มุมขวาบน > คลิก **“Recording settings”**



2. เปิดสวิตช์การบันทึก SD การ์ด > ที่ “โหมดบันทึก” เลือก “การบันทึกกิจกรรม” หรือ “บันทึกต่อเนื่อง”

2.1 การบันทึกกิจกรรม คือ กล้องจะบันทึกภาพลงใน SD การ์ดก็ต่อเมื่อกล้องจับการเคลื่อนไหวได้ หากผู้ใช้ไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชั่น **“ตั้งค่าแจ้งเตือนการตรวจจับ” กล้องจะไม่สามารถบันทึกภาพลงใน SD การ์ดได้**

2.2 บันทึกต่อเนื่อง คือ กล้องจะบันทึกภาพลงใน SD การ์ดตลอดเวลา

การดูไฟล์ภาพย้อนหลัง

1. ในหน้ารับชมภาพปัจจุบัน กดที่ไอคอน “ play back “
   - ในกรอบที่ 1 สามารถคลุมปุ๊กิบ ช่วงเวลาที่มีการบันทึก
   - ในกรอบที่ 2 สามารถเลื่อนช่วงเวลา ในการดูย้อนหลัง

การดึงไฟล์ภาพย้อนหลัง

1. กดที่ไอคอน “ ” จะปรากฏเส้นแบ่งช่วงเวลา สีเหลือง สามารถเลือกเวลา เริ่มต้น และ สิ้นสุด ได้สูงสุดครั้งละ: 10 นาที
2. หากได้ช่วงเวลาที่ต้องการแล้ว สามารถกดที่คำสั่ง “ ดาวน์โหลด ” จากนั้น รอการดาวน์โหลดให้เสร็จสิ้น

** ไฟล์ที่ถูกดาวน์โหลด จะถูกจัดเก็บไว้ที่ แกลอรี่ ในแอปพลิเคชัน**

การตั้งค่าการพลิกภาพหน้าจอและการสนทนา 2 ทาง

คลิก “…” ที่มุมขวาบน > ตั้งค่าฟังก์ชั่นพื้นฐาน > ตั้งค่า “พลิกหน้าจอ” หรือ “รูปแบบการสนทนา”



- ในกรณีที่ติดกล้องกลับหัว สามารถเปิดพลิกหน้าจอ เพื่อให้แสดงภาพตามปกติ
- หากต้องการสนทนา 2 ฝ่าย ให้เลือก “ สนทนาสองฝ่าย “ ดังรูปด้านล่าง

1. กด “…” ด้านบนขวามือ เลือกตั้งค่าแจ้งเตือนการตรวจจับ เปิดใช้งาน “ สวิทช์ช่องแจ้งเตือนการตรวจจับการเคลื่อนไหว “



เพียงเท่านี้ พึงก์ชันการตรวจจับของตัวกล้อง ก็ถูกเปิดเรียบร้อยแล้ว

- ในส่วนของ การตั้งค่าแจ้งเตือนเข้าแอปพลิเคชัน -

1. เข้าหน้าหลักของแอปพลิเคชั่น กด
2. กดที่รูป “ เฟือง “ ด้านบนขวามือ ในรูปที่สอง
3. ในรูปที่ 3 เปิดอนุญาตการแจ้งเตือนทั้งหมดคังรูป เพียงเท่านี้ เป็นอันเสร็จสิ้น



การแบ่งปันอุปกรณ์

1. ในหน้ารับชมภาพปัจจุบัน คลิก “…” ด้านบนขวามือ เลือก “ การแบ่งปันอุปกรณ์ “
2. กดพิ้นที่ “ แบ่งปันกับบัญชี Watashi IoT “



3. จากนั้นกรอก บัญชีอีเมล์ของแอป Watashi IoT ที่ต้องการแบ่งปัน

** อีเมล์ที่จะแบ่งปันต้องทำการ ลงทะเบียนกับแอป Watashi IoT ให้เรียบร้อยเสียก่อน**

4. เลือกประเภทที่ดูกล้อง และกรอกอีเมล์ให้เรียบร้อย จากนั้นกด “ เสร็จสิ้น “

หากการแบ่งปันเสร็จสิ้น จะแสดงข้อความดังรูที่ 2

การลบการแบ่งปันอุปกรณ์

1. ในหน้ารับชมภาพปัจจุบัน คลิก “…” ด้านบนขวามือ เลือก “ การแบ่งปันอุปกรณ์ “
2. กดที่รูป “เฟือง” ด้านบนขวามือ



3. เลือกอีเมล์ที่ต้องการลบการแบ่งปัน จากนั้น กด “ไม่แชร์” ในรูปที่ 2 เพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้น ในการลบการแชร์



การลบอุปกรณ์ออกจากแอปพลิเคชั่น

1. เข้าหน้ารายกจอง แอปพลิเคชั่น
2. กดค้างที่ อุปกรณ์ ที่ต้องการลบ จากนั้น กด “นำอุปกรณ์ออก” ทางด้านล่าง ในรูปที่ 2 เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น อุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่ผูกกับบัญชีของเราอีกต่อไป



ข้อมูลจำเพาะ

ความละเอียดภาพ	**4MP**
ไฟอินพุต	5V
เลนส์	**4mm**
ระยะอินฟราเรด	**5-8 เมตร**
จับการเคลื่อนไหว	รองรับ
ตามการเคลื่อนไหว	รองรับ
การบีบอัดวิดีโอ	H265
การกลับภาพ	รองรับ
IR-Cut	อัตโนมัติ
คลาวด์สโตร์	รองรับ
Micro SD Card	สูงสุด 256 GB
ออดิโอ	สนทนา 2 ทาง
ดูวิดีโอผ่านเว็บไซต์	Google Chrome
การแจ้งเตือน	แอปพลิเคชัน WATASHI IoT
ระบบปฏิบัติการ	iOS/Android
มาตรฐาน Wi-Fi	2.4GHz 802.11 b/g/n