SMART
WiFi CAMERA
WIOT1058-A5

1

แนะนำผลิตภัณฑ์

ภายในกล่องผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย:

1. กล้อง Smart Wi-Fi Camera x1
2. อะแดปเตอร์จ่ายไฟ x1
3. คู่มือการใช้งาน x1
4. ชุดน็อตยึดติดตั้ง x1
5. สาย Type C x1

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

1. หากยังไม่มีบัญชีแอปพลิเคชัน ให้เลือก “สร้างบัญชีใหม่” โดยใช้อีเมล์ในการลงทะเบียน
2. กรอกชื่ออีเมล์ > คลิก “รับรหัสยืนยัน” > ไปที่อีเมล์ดูรหัสที่ได้รับ > ใส่รหัสยืนยันที่ได้รับ > ตั้งรหัสผ่าน > คลิก

Download APP
Available on the App Store
GET IT ON Google Play
IoT Smart Home
WATASHI IOT

การลงทะเบียน

1. หากยังไม่มีบัญชีแอปพลิเคชัน ให้เลือก “สร้างบัญชีใหม่” โดยใช้อีเมล์ในการลงทะเบียน
2. กรอกชื่ออีเมล์ > คลิก “รับรหัสยืนยัน” > ไปที่อีเมล์ดูรหัสที่ได้รับ > ใส่รหัสยืนยันที่ได้รับ > ตั้งรหัสผ่าน > คลิก “เสร็จสิ้น”

2

การเชื่อมต่ออุปกรณ์

1. ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 GHz เข้ากับสมาร์ทโฟนของท่าน และทำการเปิดบลูทูธ ในมือถือของท่านไว้
2. ใส่ Memory Card ที่ตัวกล้อง (ทางเลือก) จากนั้นเสียบอะแดปเตอร์กล้อง รอกล้องทำการบูตตัวเอง หากกล้องบูตสำเร็จ กล้องจะหมุนรอบตัวเองและหันกลับมาที่หน้าตรง

** หากไม่เป็นไปตามที่กล่าวไว้ให้งดเว้น และนำกดปุ่ม Reset ค้างไว้ 5 วินาที เพื่อทำการ Reset **

3. เปิด แอปพลิเคชัน Watashi IoT กด + ทางด้านบนขวามือ > “ เพิ่มอุปกรณ์ ”
4. หากแอปค้นหากล้องเจอผ่านสัญญาณ บลูทูธ แสดงรูปอุปกรณ์ขึ้นมา ค้นภาพที่ 3 จากนั้น กดปุ่ม “ เพิ่ม ”

3

5. แอปพลิเคชั่นจะแสดงชื่อ Wi-Fi ที่มือถือของท่าน เชื่อมต่ออยู่ โปรดกรอกรหัส Wi-Fi ของบ้านท่านให้ถูกต้อง

** หากไม่ปรากฏชื่อ Wi-Fi ให้เปิดตำแหน่งของมือถือ และอนุญาตให้แอปพลิเคชั่นทำงานตำแหน่ง **

6. หากกรอกรหัส Wi-Fi เรียบร้อยแล้ว ให้กด “ ถัดไป ” และรอการเชื่อมต่อ

** การเชื่อมต่อครั้งแรก ตัวกล้องและมือถือควรอยู่ใกล้ร้าเตอร์ **



4

7. หากเพิ่มอุปกรณ์สำเร็จ แอปพลิชันจะแสดงภาพขึ้นมา ตั้งในรูป ในหน้านี้สามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ได้ หากทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้กด “ เสร็จสิ้น ” เป็นอันจบกระบวนการ การเพิ่มอุปกรณ์



5

การตรวจสอบสถานะเมมโมรี่การ์ด

1. คลิก “...” ที่มุมขวาบน > คลิก “ตั้งค่าเมมโมรี่” > สามารถตรวจสอบสถานะของความจุเมมโมรี่การ์ด

คำแนะนำ ควรฟอร์แมท เมมโมรี่การ์ดก่อนใช้งาน
ก่อนใส่เมมโมรี่การ์ดควรถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกก่อน



6

การตั้งค่าการบันทึก

1. คลิก “...” ที่มุมขวาบน > คลิก “ตั้งค่าการบันทึก”



2. เปิดสวิตช์การบันทึก SD การ์ด > ที่ “โหมดบันทึก” เลือก “การบันทึกกิจกรรม” หรือ “บันทึกต่อเนื่อง”

7

2.1 การบันทึกกิจกรรม คือ กล้องจะบันทึกภาพลงใน SD การ์ดก็ต่อเมื่อกล้องจับการเคลื่อนไหวได้ หากผู้ใช้ไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน “ตั้งค่าแจ้งเตือนการตรวจจับ” กล้องจะไม่สามารถบันทึกภาพลงใน SD การ์ดได้

2.2 บันทึกต่อเนื่อง คือ กล้องจะบันทึกภาพลงใน SD การ์ดตลอดเวลา

8

การดูไฟล์ภาพย้อนหลัง

1. ในหน้ารับชมภาพปัจจุบัน กดที่ไอคอน “ play back ”
- ในกรอบที่ 1 สามารถกดดูปฏิทิน ช่วงเวลาที่มีการบันทึก
- ในกรอบที่ 2 สามารถเลื่อนช่วงเวลา ในการดูย้อนหลัง



9

การดึงไฟล์ภาพย้อนหลัง

1. **กดที่ไอคอน “ ... ” จะปรากฏเมนู ดังรูปที่ 2**
2. **กดที่ไอคอน “ [illegible] ” จะปรากฏเส้นแผ่นเวลาดังรูปที่ 3**
3. **สามารถเลือกเวลา เริ่มต้น และ สิ้นสุด ได้ครั้งละ 10 นาที** หากได้ช่วงเวลาที่ต้องการแล้ว สามารถกดที่คำสั่ง “ ควบโหลด ” จากนั้น รอการควบโหลดให้เสร็จสิ้น

** ไฟล์ที่ถูกควบโหลด จะถูกจัดเก็บไว้ที่ แกลอรี่ ในแอปพลิเคชัน**

10

การตั้งค่าการพลิกภาพหน้าจอและการสนทนา 2 ทาง

คลิก “...” ที่มุมขวาบน > ตั้งค่าฟังก์ชั่นพื้นฐาน > ตั้งค่า “พลิกหน้าจอ” หรือ “รูปแบบการสนทนา”



- ในกรณีที่ติดกล้องกลับหัว สามารถเปิดพลิกหน้าจอ เพื่อให้แสดงภาพตามปกติ
- หากต้องการสนทนา 2 ฝ่าย ให้เลือก “ สนทนาสองฝ่าย ” ดังรูปด้านล่าง

11

1. กด “...” ด้านบนขวามือ เลือกตั้งค่าแจ้งเตือนการตรวจจับ เปิดใช้งาน “ สวิตช์แจ้งเตือนการตรวจจับการเคลื่อนไหว ”



เพียงเท่านี้ ฟังก์ชันการตรวจจับของตัวกล้อง ก็ถูกเปิดเรียบร้อยแล้ว

12

- ในส่วนของ การตั้งค่าแจ้งเตือนทำแอปพลิเคชัน -
1. เข้าหน้าหลักของแอปพลิเคชั่น กด
2. กดที่รูป “ เฟือง ” ด้านบนขวามือ ในรูปที่สอง
3. ในรูปที่ 3 เปิดอนุญาตการแจ้งเตือนทั้งหมดดังรูป เพียงเท่านี้ เป็นอันเสร็จสิ้น

13

การแบ่งปันอุปกรณ์

1. ในหน้ารับชมภาพปัจจุบัน คลิก “...” ด้านบนขวามือ เลือก “ การแบ่งปันอุปกรณ์ ”
2. กดเพิ่มที่ “ แบ่งปันกับบัญชี Watashi IoT ”



14

3. จากนั้นกรอก บัญชีอีเมล์ของแอป Watashi IoT ที่ต้องการแบ่งปัน

** ชื่อเล่นที่จะแบ่งปันต้องคำการ ลงทะเบียนกับแอป Watashi IoT ให้เรียบร้อยเสียก่อน**

4. เลือกประเทศให้ถูกต้อง และกรอกอีเมล์ให้เรียบร้อย จากนั้นกด “ เสร็จสิ้น ”

หากการแบ่งปันเสร็จสิ้น จะแสดงข้อความดังรูที่ 2

15

การลบการแบ่งปันอุปกรณ์

1. ในหน้ารับชมภาพปัจจุบัน คลิก “...” ด้านบนขวามือ เลือก “ การแบ่งปันอุปกรณ์ ”
2. กดที่รูป “เฟือง” ด้านบนขวามือ



16

3. เลือกอีเมล์ที่ต้องการลบการแบ่งปัน จากนั้น กด “ไม่แชร์” ในรูปที่ 2 เพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้น ในการลบการแชร์

17

การลบอุปกรณ์ออกจากแอปพลิเคชั่น

1. เข้าหน้าแรกของ แอปพลิเคชั่น
2. กดค้างที่ อุปกรณ์ ที่ต้องการลบ จากนั้น กด “นำอุปกรณ์ออก” ทางด้านล่าง ในรูปที่ 2 เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น อุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่ผูกกับบัญชีของเราอีกต่อไป



18

ข้อมูลจำเพาะ

ความละเอียดภาพ	5MP
ไฟอินพุต	DC 5V/1A
เลนส์	3.6mm
ระยะอินฟราเรด	10 เมตร
จับการเคลื่อนไหว	รองรับ
ตามการเคลื่อนไหว	รองรับ
การบีบอัดวิดีโอ	H.265
การกลับภาพ	รองรับ
IR-Cut	อัตโนมัติ
คลาวด์สโตร์	รองรับ
Micro SD Card	สูงสุด 256 GB
ออดิโอ	สนทนา 2 ทาง
ดูวิดีโอผ่านเว็บไซต์	Google Chrome
การแจ้งเตือน	แอปพลิเคชัน WATASHI IoT
ระบบปฏิบัติการ	iOS/Android
มาตรฐาน Wi-Fi	2.4 GHz

19