วิธีการใช้งาน AUKEY PA-TA14

1. **การเลือกขาปลั๊ก**: ใช้ปุ่มสไลด์ที่ด้านข้าง เพื่อดันขาปลั๊ก (US/UK/EU/AU) ออกมาให้เหมาะกับเต้ารับในประเทศนั้นๆ

2. **การใช้งานปลั๊ก AC:** เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณเข้ากับเต้ารับที่ด้านหน้าของ PA-TA14 (รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ)

3. **การชาร์จผ่าน USB:** เสียบสายชาร์จเข้ากับพอร์ต USB-C หรือ USB-A บนอุปกรณ์ เพื่อชาร์จสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือโน้ตบุ๊ก.

4. **สายชาร์จดึงเก็บได้**: ดึงสายที่ติดมากับตัวเครื่องเพื่อใช้งาน และดึงอีกครั้งเพื่อปล่อยล็อกให้สายม้วนเก็บอัตโนมัติ.